

## MONTAGEANLEITUNG

<b>MONTAGEANLEITUNG</b>		
	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>  Kawasaki Z 750 '07- Kawasaki Z 800 '13-	

### Demontage der Steuerwelle an Kawasaki Z 750 '07 / Z 800

1. Bowdenzüge an der Steuerwelle des Endschalldämpfers aushängen
2. Original-Endschalldämpfer inkl. Steuerwelle demontieren
3. Die Bowdenzüge können entweder
  - a) ebenfalls komplett demontiert werden
  - oder
  - b) mittels Kabelbinder am Rahmen befestigt werden (bleiben am Fahrzeug angeschlossen)
4. HURRIC® Auspuffanlage auf Original Krümmerrohr aufschieben und ausrichten
5. Endtopf mittels beigefügtem Halter/Schelle fixieren und anschließend alle Schrauben und Krümmerschelle fest anziehen.
6. Der übrigbleibenden Bowdenzüge können problemlos im „Blindbetrieb“ weiterlaufen

**Achtung!  
Wichtiger  
Montagehinweis**

**Stand:  
21.03.2013**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**HURRIC® EXHAUST SYSTEM ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**